

Sicherheit

Kontrollblätter für die regelmäßige Überprüfung von Leitern, Fahrgerüsten und Steigleitern.

Nach BetrSichV, GUV-V D36, Handlungsanleitung BGI 694. Zum kostenfreien Download unter www.euroline-leitern.de



Bedienungsanleitung

gemäß DIN EN 131-3 sind produktspezifische Bedienungsanleitungen anzubringen:

Anleitung A:

Für Leitern Typen 10101, 10102, 301, 30177, 30182, 30183, 30184, 302, 303, 312, 328, 329;

für Zubehör Typen 4991001 bis 4991007, 4991042, 4993401 bis 4993404

Art.-Nr. 9999996
1 VPE = 20 Stück

Anleitung B:

Für Leitern Typen 10501, 10502, 10503, 10504, 10580, 115, 304, 305, 30576, 30577, 30580, 315, 316, 32577, 32677, 618, 619, 333, 334, 32777, 32778;

für Zubehör Typen 1990102 bis 1990105, 3160011

Art.-Nr. 9999997
1 VPE = 20 Stück

Anleitung C:

Für Leitern Typen 306, 307; für Zubehör Typen 3160008, 4991101, 4994102, 4994106 bis 4994111

Art.-Nr. 9999998
1 VPE = 20 Stück

Prüfplakette

Für Ihre späteren, wiederkehrenden Prüfungen verwenden Sie bitte diese Prüfplakette:

Art.-Nr. 9999999
1 VPE = 15 Stück